

TOTO


使用说明书	附保证书
保留备用	

温水冲洗电子坐便器




washlet


型号 : TCF795C2CS




型号 : TCF797C2CS



- 首先对您能选购本公司产品表示我们最诚挚的谢意。
请仔细阅读本使用说明书后正确使用。
- 本说明书内附有保证书，故请妥善保管，并在必要时取出阅读。






您的产品可使用的功能?



功能		产品名称	温水冲洗电子坐便器	参考页
	型号	TCF795C2CS TCF797C2CS		
基本功能	洗净方式	臀部洗净		
		臀部轻柔洗净	●	14
		下身洗净		
	改变洗净方式	洗净位置调节		
		水势调节		
		摆动洗净	●	14
		按摩洗净		
		个性设定		
	改变温度	温度调节	●	18, 19
清洁功能	祛除异味	除臭	●	
	用干净的除菌水保持洁净状态	喷嘴除菌	●	16, 17
	使污垢不易附着	预喷水处理	●	
便利的功能	冲水	用遥控器冲洗便器	●	15
		自动便器冲洗	●※1	16, 17
	便座加热 降低便座的温度 进行节电的方法	保温便座	●	—
		自动节电		
		超级自动节电	●	20, 21
		定时节电		
维修保养	喷嘴清扫			26
	抗菌, 除菌	●		45

※1 站着使用便器时, 不执行自动便器冲洗。



清洁工作 的好帮手 干净的洗手间



可自动地启动清洁功能。
(详情请参照第 16、17 页)

就座	起身
去除便器内异味	除臭 自动强力除臭
向便器内喷洒水雾使污垢不易附着	预喷水处理
用干净的除菌水清洁喷嘴	喷嘴除菌

目录

安全注意事项	4
使用注意事项	9
各部分名称	10
准备	12

基本使用方法	14
--------	----

自动功能 (清洁·便利的功能)	16
--------------------	----

除臭、喷嘴除菌、预喷水处理、 自动便器冲洗	
温度调节(温水、便座)	18

节电功能	20
------	----

维修保养	24
------	----

●本体	25
-----	----

●喷嘴 喷嘴清扫	26
-------------	----

●除臭过滤网	26
--------	----

●进水过滤装置	27
---------	----

使用前

使用方法

维修保养

必要时

变更设定	28
------	----

以下情况时	34
-------	----

●因断水无法进行冲水处理时	34
---------------	----

●无法用遥控器进行操作时	34
--------------	----

●采取预防冻结的措施时	35
-------------	----

●长时间不使用时	36
----------	----

●想要拆下显示面板时	38
------------	----


常见问题	39
------	----

规格	44
----	----

产品中的有害物质的名称及含有量	46
-----------------	----

重大事故的预防	46
---------	----

保证书	封底
-----	----



安全注意事项

请在认真阅读「安全注意事项」后正确使用，此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，请务必遵守。

标志及其含义


	警告	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
	注意	表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

下列标志是为了表示使用产品时的重要安全注意事项而使用的。

标志	含义
	此图表示不可行，「禁止」之意。
	此图表示必须「强制」实行的内容。

- 本产品属于 I 类器具，故需要接地处理。
- 放置本产品，使手够得着输出插头。
- 说明书不适用于包括儿童在内的身体、感觉或精神能力缺陷、经验和常识缺乏的人，或者使用本产品进行玩耍的儿童。
- 使用本产品所附带的新进水软管，不要再使用旧进水软管。

！ 警告	
	<p>请勿用湿手触摸电源线的连接部 •否则可能会引起触电。</p> <p>请勿将水、热水或清洗剂浇于本体或电源线的连接部上 •否则可能会导致火灾、触电、发热或短路。 •否则可能会因产品破损而导致受伤或室内渗水。</p> <p>绝对不能分解、修理、改造本产品 否则会造成火灾、触电、发热、短路等故障。</p> <p>请勿安装在车辆、船舶等移动物体上 •否则可能会导致火灾、触电、短路或故障。 •否则，便座、便盖、本体等脱落可能带来人身伤害。</p>



⚠ 警告

产品发生故障时，请勿继续使用

- 出现故障等异常情况时，请务必把电源开关设定为「关」的位置，切断电源。
请关闭进水角阀停止供水。
所谓故障...
 - 从配管、产品内部向外漏水
 - 产品有裂缝或破损
 - 出现异常声音和异臭
 - 产品冒烟
 - 产品异常发热
 - 便座缓冲垫脱落
- 无视产品故障仍继续使用，可能会导致火灾、触电、发热、短路、受伤或室内渗水。

请使用自来水，请勿使用海水、再生水

- 否则可能会导致皮肤炎症等或发生故障。

打雷时，请勿触摸电源线的连接部

- 否则可能会引起触电。

请勿将进水软管碰触到电源线的连接部

- 否则可能会因结露等而导致火灾、触电、发热、短路。

请勿损坏电源线

切勿用力摔扔、拉扯、扭转、强行弯曲、刮伤、加工、加热、上置重物、捆扎、夹住电源线

- 产品损坏的情况下继续使用，可能会引起火灾、触电、发热、短路。

请勿使用指定电源以外的电源

交流电 220 V、50 Hz

- 否则可能会导致火灾、发热。

请勿令香烟等火种接近产品

- 否则可能会造成火灾。


请勿长时间坐在便座上

- 否则可能会导致发生低温烫伤。

为了防止低温烫伤，下述人员使用时，请旁边的人将便座的温度调节设定为「关」的状态。

- 儿童、老人等不能自行将温度调节至适合程度的人
- 病人、残疾人等行为能力有障碍的人
- 服用了有催眠效果的药物（安眠药、感冒药等）、深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群






安全注意事项 (继续)

⚠ 警告

	<p>本产品属电器产品，故请勿安装在容易被水泼到或者是湿度高的地方。在浴室使用时，请安装换气扇或换气口，使浴室保持良好的空气流通 •否则可能会引起火灾或触电。</p> <p>产品必须连接冷水管 •否则可能会烫伤或机器发生故障。</p> <p>请确认电源线是否连接完好 •否则可能会导致火灾、发热或短路。 (请根据各国安装工程的限制条件设置本产品。)</p> <p>如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商的维修部或类似部门的专业人员更换</p> <p>保养或点检时，请务必把电源开关设定为「关」 •否则可能会造成触电或故障。</p> <p>残障人士及智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童)需要在专人监护下使用本产品 •否则可能会引起烫伤、触电、火灾、人员受伤。</p> <p>请勿让儿童玩耍本产品 •否则可能会引起烫伤、触电、火灾、人员受伤。</p> <p>如果电池漏液沾到身体或衣服上时，请用干净的水冲洗 •否则可能会引起眼睛及皮肤的损害。</p>
---	--



⚠ 注意

请勿在本体松动的状态下使用

- 否则可能会本体脱离掉落，导致人身伤害。
(本体松动时，请与经销商或东陶(中国)有限公司联系。参照封底的联络方式信息)

切勿触摸破损部

- 否则可能会引起触电或导致受伤。
请尽快更换。

请勿强力撞击本产品，请勿在便座，便盖，本体上站立或堆放重物

- 否则可能会使产品破裂、本体脱离掉落，导致人身伤害。
- 否则可能会因产品破损而导致受伤或室内渗水。

不要抓住便座、便盖向上提拉本产品

本产品上放有物品时，不要向上提便座及便盖

- 否则便座、便盖等脱落可能会带来人身伤害。

保养塑料部分(本体等)及进水软管时，请使用稀释后的厨房用清洗剂(中性)，请勿使用以下物品

厕所用清洗剂、住宅用清洗剂、汽油、香蕉水、去污粉以及尼龙刷子等

- 否则可能会损伤塑料件，使之形成裂纹造成人身伤害或故障。
- 否则可能会损伤进水软管造成漏水。


为了防止突然漏水，请勿在打开止水阀的状态下拆下进水过滤装置

- 否则可能会造成水喷出。
(请参照第27页所述的进水过滤装置的清扫方法)

请勿弯折、损伤进水软管

- 否则可能会引起漏水。






安全注意事项 (继续)

!**注意**

	<p>漏水发生时，请务必关闭进水角阀</p> <p>外部气温低于0℃时，为了防止因冻结而损坏配管或进水软管，应采取防冻措施</p> <ul style="list-style-type: none">• 进水软管冻结时，可能会损坏本体或配管而导致漏水。• 为了防止因寒冷时期的冻结而损坏配管或进水软管，应做好室温调节工作。• 请进行排水。 <p>长时间不使用产品时请关闭进水角阀，排出本体、进水软管内的水，并将电源开关设定为「关」</p> <ul style="list-style-type: none">• 再次使用时，请先通水，然后再使用。否则可能会因水变质导致皮肤炎症等。 (请参照第37页所述再通水的方法)• 一直处于打开总电源的状态时，可能会导致火灾或发热。 <p>安装进水过滤装置时，请务必确认是否牢牢地拧紧到正确位置</p> <ul style="list-style-type: none">• 如不牢牢拧紧，可能导致漏水。 <p>便器堵塞时，将电源开关设定为「关」的位置，清除堵塞物</p> <ul style="list-style-type: none">• 否则可能会因自动便器冲洗功能启动，使污水外溢而导致室内渗水。• 请使用市售的疏通工具清除堵塞物。 <p>请确认电池的+一位置正确后放入 尽快取出耗尽的电池 更换电池时</p> <ul style="list-style-type: none">• 同时更换2节新的电池。• 使用品牌一致的2节新电池(未指定品牌)• 否则有可能导致电池漏液、发热、破裂、起火。 <p>长时间不使用时，请务必取出遥控器的电池盒内的电池</p> <ul style="list-style-type: none">• 否则可能导致电池漏液。
--	---




使用注意事项

■为了防止误操作

- 请勿遮盖遥控器信号接收以及发送部

<关于就座开关>

- 坐在便座上，接通就座开关，各功能可以使用。
(就座开关接通，会有「喀喊」的声音。)



- 请坐在便座上时尽量靠后。
•若坐得太浅，有可能无法接通就座开关。



须知

- 体重轻的儿童在使用时，接通就座开关会比较困难。
- 因为便座是上下移动的构造，所以便座缓冲垫和便器间设计有间隙。

■为了防止划伤、破损！

- 请用浸湿后拧干的软布擦拭本体、遥控器等塑料部分。

- 请勿向后靠在便盖上




■为了防止误动作或故障！





- 有可能发生雷击时，请事先将电源开关设定为「关」
- 便座、便盖上不能套上保护套
(否则可能会造成就座开关不能正常检测)



- 请勿将小便尿在本体、便座及喷嘴上
(否则可能造成变色或发生故障)
- 请勿强力撞击或用力压在遥控器操作部上
- 使用厕所用清洗剂清扫便器内时，应在3分钟内将其冲洗干净，随后将便座、便盖处于打开状态。
(否则，清洗剂中的汽化气体会进入本体而导致故障)
 - 请将残留在便器内的清洗剂擦拭干净。
- 请避免阳光直射
(否则会造成产品变色或保温便座的温度不均匀，遥控器的失灵，以及因温度变化而导致本体的运转不良)
- 请在远离本体产品的地方使用收音机
(可能会干扰收音机电波产生杂音)
- 便座上放置幼儿用辅助便座、加高坐垫等时，使用后请取下
(在一直安装的状态下使用时，可能会导致部分功能不能使用的情况)
- 请勿撞击遥控器
(故障原因)
 - 为避免遥控器掉落，不使用时，请将遥控器放置在托架上。请注意勿被水淋湿。
- 请勿在便座、便盖上放置物品、请勿用手按压。
(否则就座开关打开，触碰遥控器的按键，会从喷嘴喷出温水，可能弄湿地板等物品)


各部分名称



本体左侧面**本体右后方部****本体右侧面**

除臭过滤网
(第 26 页)

本说明书使用TCF795C2CS型的插图进行说明。
不同产品的便座和便盖形状会不同。




准备


初次使用时

1. 装入干电池

1 从托架上取下遥控器



2 打开遥控器背面的电池盖，正确装入 2 节 5 号干电池



- 正确安放干电池后，遥控器的所有指示灯点亮约 2 秒。


3 将遥控器装回托架

■ 关于干电池

- 请务必使用碱性干电池。
- 为了防止干电池的破裂或漏液，请务必遵守「安全注意事项」。(第 6,8 页)

遥控器已经被固定住时(防盗)

1 拆下遥控器固定部的螺丝



2 从托架上取下遥控器

- 再次固定时
拧紧螺丝固定
(请勿过度拧紧，否则有可能损坏托架)

2. 打开总电源


1

打开配电箱的总电源

- 喷嘴伸出后即会自动收回


2

确认「电源」指示灯是否点亮



<未点亮时>

- ①卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「开」



- ②安装保护盖(第25页)

<电源开关设定为「开」的位置后仍未点亮时>

- 使用遥控器将「电源」设置为「开」

通过遥控器背面进行操作时

按3秒以上 (「电源开/关」按键)


通过遥控器正面进行操作时

- 为了防盗，遥控器已经被固定住时等
按10秒以上 (「摆动洗净」按键)

3. 打开进水角阀

1



完全打开进水角阀



将总电源设置成「关」

卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」

- 「电源」指示灯熄灭



基本使用方法

操作遥控器的按键，本体接收到信号后，会响起电子音。

停止
■ 「停止」
停止当前功能。

洗净

- 「臀部洗净」
冲洗臀部。
- 「臀部轻柔洗净」
被柔和的水流包裹着冲洗。
- 每按一次按键，就会切换 或 。
- 「下身洗净」
用于女性下身洗净。

喷嘴除菌
用干净的除菌水清洁喷嘴
• 使用了洗净功能（臀部、下身等）时，也能够自动喷嘴除菌。（第16页）

个性设定

- 可最多保存2位使用者所喜好的「洗净位置」、「水势」以及「温水温度」的设定。
 - 保存设定时
洗净中，按下 或 2秒以上即可保存您所喜好的「洗净位置」、「水势」、「温水温度」的设定。
 - 使用时
按下 或 后，再根据自己需要按下洗净按键。
 - 在设定内容已被保存的状态下，「洗净位置」和「水势」指示灯会点亮10秒钟左右，「温水温度」切换到设定的位置。

※1 遥控器信号发送部(正面、上面)
※2 表面标贴为「抗菌」型

● 「臀部洗净」、「臀部轻柔洗净」、「下身洗净」使用中时，按下按键即可使用的功能如下。

须知

- 坐在便座上时尽量靠后，洗净位置就容易对准，也不会出现溅水的现象。

「摆动洗净」
喷嘴向前后移动，扩大洗净范围。

「按摩洗净」
用强弱水势洗净。

• 每按一次按键，就会切换「开」或「关」。

水势调节

可调节5档水势。
([-] 弱、[+] 强)

- 按下水势调节按键后，在设定的位置点亮约10秒。


• 遥控器操作完成后的一段时间内（最长不超过5分钟），会返回到第3档。

洗净位置调节

- 用 [▲] [▼] 以前后5档调节洗净位置。


• 按下洗净位置调节按键后，在设定的位置点亮约10秒。


• 遥控器操作完成后的一段时间内（最长不超过5分钟），会返回到第3档。



用遥控器可设定的内容一览表。

• 详情请参照相关页。





自动功能

清洁・便利的功能

平时可用干净的除菌水^{*1}
进行自动洗净。

- 下列表示为初始设定时的动作状态。

接近



就座^{*2}



起身




去除便器内异味
除臭



除臭自动开始

自动强力除臭开始
(约 10 秒钟后)
→约 60 秒钟后会自动停止

用干净的除菌水^{*1}
来自动清洁喷嘴
喷嘴除菌



自动地清洁喷嘴
(约 25 秒后)
• 仅限于使用洗净功能时
→喷嘴伸出，从喷嘴的根部流出干净的除菌水^{*1}

向便器内喷洒水雾
使污垢不易附着
预喷水处理




预喷水处理
→对便器内喷洒水雾，使污垢不易附着。

自动冲水
自动便器冲洗



冲水^{*3}
(约 10 秒后)



清洁时指示灯会亮起

■喷嘴除菌指示灯

使用「喷嘴除菌」功能时，指示灯会亮起



喷嘴除菌中：闪烁



■须知

■请根据您的喜好设定

使用方法

- 除臭过滤网需要定期清洁维护。(第 26 页)

- 「除臭」的开/关
- 「自动强力除臭」的开/关
(全部第 32 页)

- 不使用洗净功能(臀部洗净、下身洗净等)达到 8 个小时左右时，就会自动地开始喷嘴洗净。
(从喷嘴外壳附近流出洗净水)

- 「喷嘴除菌」的开/关
(第 30 页)

- 人从便座上起身后，约 90 秒内不进行预喷水处理。


- 「预喷水处理」的开/关
(第 30 页)

- 以下情况时，不执行自动便器冲洗
 - 便器冲洗后的约 60 秒内
(经过约 60 秒后，使用遥控器进行便器冲洗)
 - 落坐时间约 6 秒以下时
(使用遥控器进行冲洗)
- 根据坐在便座上的时间，大、小冲洗方式自动切换。
约 6 至 30 秒：「小冲洗」
约 30 秒以上：「大冲洗」

- 「自动便器冲洗」的开/关
- 「到开始冲水为止」
(5 秒/10 秒/15 秒)
(全部第 30 页)

按下遥控器上的按键，也可使用干净的除菌水

按下(「喷嘴除菌」按键)



(喷嘴除菌后，从喷嘴附近出水)

- 想伸出喷嘴进行清洁保养时
→「喷嘴清洁」(第 26 页)


※1 什么是干净的除菌水？

指含有由自来水中的氯化物离子生成的次氯酸的水，除菌水被广泛应用于食材、餐具以及奶瓶等的洗净和消毒。

- 使用井水时，有可能达不到满意的效果。
(因氯化物离子含量少)
- 「干净的除菌水」的效果是抑制污垢的产生，并不是不用清扫。
- 效果与持续时间可根据使用环境及条件而有差异。

※2 喷嘴附近会出水数秒钟，以准备喷出热水。


※3 站着使用便器时，不执行自动便器冲洗。



温度调节

便座、温水

可设定高温、中温、低温 3 个温度调节的等级以及「关」。



调节温度

1 从托架上取下遥控器


- 为防盗固定遥控器时（第 12 页）

2 选择并按下要设定的温度按键 （「便座温度」按键）、 （「温水温度」按键）

- 显示目前的温度等级。

3 反复按下在步骤 2 选择的按键 直到达到您所喜好的温度等级

每按一次按键，设定内容就会切换一次



如果连续不按按键约 10 秒以上，温度调节指示灯就在被记忆其设定内容状态下熄灭。
在设定中，温度调节指示灯熄灭时，请按步骤 2 重新设定。

<设定结束>


4 将遥控器装回托架

- 为防盗固定遥控器时（第 12 页）

※1 为了防止结露，即使处于「关」状态，温水温度也不会下降到 20 °C 以下。

●即使进行温度调节也无法加热便座时
→节电功能是否处于「开」状态？（第 20 页）

便座温度「关」时



将便座、温水^{※1}的温度设为「关」

1 从托架上取下遥控器

- 为防盗固定遥控器时（第 12 页）


2 选择并按下要设定为「关」的温度按键

（「温水温度」按键）

- 显示目前的温度等级。

3 反复按下在步骤 2 选择的按键 直到温度等级达到「关」


每按一次按键，设定内容就会切换一次



<设定结束>

4 将遥控器装回托架

- 为防盗固定遥控器时（第 12 页）





节电功能

种类


节电功能包括「自动节电」、「超级自动节电」和「定时节电」。

降低（或关闭）便座的温度，实现节电。

●关于「自动节电」，确定使用频率较低的时间段约需 10 天。

种类	现象	设定节电功能时	本体显示部
		点亮(绿色)	
自动节电	希望产品自动节电 产品会检测到使用频率低的时间段，并自动降低便座温度以达到节电的目的。		→
超级自动节电	想要更加节电 运行「自动节电」的同时，在不使用的时段自动关闭便座加热器。		→
定时节电	只想在特定的时段内节电 (6 小时, 9 小时) 设定后，每天将在该时段内自动关闭便座和温水的加热器。		→
定时节电 + (超级) 自动节电	定时节电与自动节电可同时使用，以达到彻底节电的目的 「定时节电」与「(超级)自动节电」功能同时设定时，即使不在「定时节电」中也会启动「(超级)自动节电」功能。		→

●即使便座加热器处于「低温」或「关」状态，坐在便座上，大约 15 分钟后，即可达到设定温度。
(本体显示部返回设定节电功能时的显示灯显示。)




节电功能启用时		便座加热器	上午				下午		
			0	4	6	8	5	9	0
熄灭	点亮 (橙色)		例：使用频率低的时间段为下午 9 点至上午 6 点时						
			低温	设定温度 *1			低温	低温	
熄灭	点亮 (橙色)		例：未使用的时间段为上午 0 点至上午 4 点时						
			低温	设定温度 *1			低温	低温	
熄灭	点亮 (绿色)		例：设定时间为上午 8 点至下午 5 点时						
			关	设定温度 *1			设定温度 *1		
●「(超级)自动节电」中： 「(超级)自动节电」时的指示灯显示状态 (如上)			例：同时设定「定时节电」和「超级自动节电」功能时						
●「定时节电」中： 「定时节电」时的指示灯显示状态(如上)			设定温度 *1				设定温度 *1		
			低温	低温	低温	低温	低温	低温	
			关	关	关	关	关	关	

*1 是在第 18 页设定过的便座温度。

*2 便座加热器处于「低温」状态的时间段。

*3 便座加热器处于「关」状态的时间段。


节电设定 第 22、23 页



节电功能

设定的方法

遥控器背面



自动节电

超级自动节电


定时节电



设定节电功能时,「节电」指示灯(绿色)点亮。


1 按下  (「自动节电」按键)

每按一次按键，设定内容就会切换一次



1 按下  (「超级自动节电」按键)

每按一次按键，设定内容就会切换一次



●请在节电开始的时间点进行设定。

例：上午 1 点至 7 点（6 小时）节电时

1 上午 1 点后，
按下  (「定时节电」按键)

- 反复按下直到「6」指示灯点亮

每按一次按键，设定内容就会切换一次




维修保养

⚠ 警告



保养或点检时，请将电源开关设定为「关」
(可能会导致触电，或因误操作而导致故障)


在保养时，为了安全起见，
请将电源开关设定为「关」※1



请勿用干布或卫生纸擦拭塑料部件。
(可能会导致损伤)



※1 使用「喷嘴清扫」功能时除外




本体

本体(通常)



浸湿后拧干的软布



- 卫生纸
- 干布
- 尼龙刷
(可能会导致损伤)

1 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」(第 24 页)

2 用浸湿后拧干的软布进行擦拭

■ 很脏的时候

- 请用软布沾上稀释后的厨房用中性清洗剂擦拭，随后再用清水清洗过的软布擦拭干净



· 厨房用中性清洗剂




- 香蕉水
- 汽油
- 去污粉

3 将电源开关设定为「开」(第 24 页)


- 「电源」指示灯点亮。

4 安装保护盖



要求

- 本产品是电器产品。请勿使水进入内部或在本体部与便器部的缝隙间残留清洗剂。(可能会损伤塑料部分或引起故障)
- 使用厕所用清洗剂清扫便器内时，应在 3 分钟内将其冲洗干净，随后将便座·便盖处于打开状态。
 - 请将残留在便器内的清洗剂擦干净。(否则，清洗剂中的汽化气体会进入本体而导致故障)
- 请勿用力按压或强拉喷嘴周围的保护盖。(可能会引起破损或故障)
- 请用浸湿后拧干的软布擦拭便座背面和便座缓冲垫。(污渍附着时可能会变色)



维修保养

喷嘴

除臭过滤网

喷嘴 (标准：每月一次)

<感觉污垢严重时(喷嘴清扫)>



软布




卫生纸等
(可能会导致损伤)

1

喷嘴伸出

通过遥控器背面进行操作时



按下 (「喷嘴清扫」按键)

通过遥控器正面进行操作时

- 为防盗固定遥控器时等

(1) 按 10 秒以上 ■ (「停止」按键)

遥控器指示灯全部闪烁


(2) 按 3 秒以上 ⚡ (「下身洗净」按键)

- 喷嘴伸出后会流出清洗用水
- 约 5 分钟后会自动收回

2

请用软布沾水擦拭


- 请勿将喷嘴头强行外拉，内推或按压
(可能会引起破损或故障)



3

按下遥控器正面的 ■ (「停止」按键)

- 喷嘴收回



除臭过滤网 (标准：每月一次)


1

卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」 (第 24 页)

2

拆下除臭过滤网

- 抓住除臭过滤网向外拉
- 请勿强行往外拉(可能会引起故障或破损)



3


用牙刷等清除过滤网上的灰尘

- 过滤网清洗后，务必擦干后才能安装



4

安装除臭过滤网



确实地插入除臭过滤网，直至听到「咔嚓」声为止

5


将电源开关设定为「开」


(第 24 页)

- 「电源」指示灯点亮

6

安装保护盖 (第 25 页)





进水过滤装置

进水过滤装置(标准：半年一次)

〈感觉洗净水势小时〉

- 1** 关闭进水角阀 (第 39 页)
• 停止进水




△注意
当进水角阀被打开时，不要取下进水过滤装置
(否则会造成喷水)


- 2** 按下 (「喷嘴除菌」按键)
(排空进水管内的压力)

- 3** 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」
(第 24 页)

- 4** 取下进水过滤装置
• 用一字型螺丝刀松开进水过滤装置后拉出




- 5** 用牙刷等清除过滤网上的灰尘
• 同时清除进水过滤装置安装孔中的垃圾



安装进水过滤装置

- 装入进水过滤装置后，用一字型螺丝刀确实拧紧




将电源开关设定为「开」

- (第 24 页)
• 「电源」指示灯点亮

安装保护盖 (第 25 页)

打开进水角阀 (第 13 页)

维修保养



变更设定


设定一览表

		设定的种类
自动功能	自动便器冲洗	自动便器冲洗
		到开始冲水为止
	清洁	喷嘴除菌
		预喷水处理
		除臭
其他设定	电子音	自动强力除臭
		个性化设定


改变设定时,
请确认遥控器指示灯
是否都在闪烁!※¹




按下(「停止」
按键)约10秒
以上



遥控器指示灯全部闪烁。※²



如果没有闪烁,
则不能设定



设定方法
参考页

可改变的设定
•粗体字为「初始设定」

	•是否要用自动方式冲洗便器	开/关	第 30 页
	•改变从起身后到自动冲洗便器所间隔的时间	5秒/10秒/15秒	
	•是否要用自动方式洗净喷嘴	开/关	
	•是否要用自动方式对便器加以预喷水处理	开/关	
	•坐在便座上后是否要用自动方式进行除臭处理	开/关	第 32 页
	•起身后是否要用自动方式进行强力除臭处理	开/关	
	•是否要使电子音鸣响	开/关	
	•是否要使用个性设定功能	开/关	

必要时


※1 部分设定除外

※2 在设定时，如果约 60 秒以内未按下下一个按键，则解除闪烁。
此时如果未完成设定，请从步骤 1 重新设定。

变更设定

1

- 按下「停止」按键
直到遥控器指示灯
全部闪烁
(约 10 秒)



自动便器冲洗


是否要用自动方式冲洗便器
自动便器冲洗

改变从起身后到自动冲洗便器所间隔的
时间
到开始冲水为止

清洁

是否要用自动方式洗净喷嘴
喷嘴除菌

是否要用自动方式对便器加以预喷水
处理喷洒水雾
预喷水处理



1



每按一次按键，设定内容就会切换一次

自动方式冲洗便器

「自动便器冲洗」时

点亮



「不自动便器冲洗」时

熄灭



<设定结束>

按下
（「自动便器冲洗」
按键）

确认「自动便器冲洗」指示灯

2



每按一次按键，设定内容就会切换一次

改变从起身后到自动冲洗便器所间隔的时间

「约5秒后」时



「约10秒后」时



「约15秒后」时

按下
（「自动便器冲洗」
按键）3 按下
（「停止」
按键）
<设定结束>

2



每按一次按键，设定内容就会切换一次

自动洗净喷嘴

「自动洗净喷嘴」时



「不自动洗净喷嘴」时



2



每按一次按键，设定内容就会切换一次

便器内自动预喷水处理

「喷洒水雾」时



「不喷洒水雾」时

3 按下
（「停止」
按键）
<设定结束>

必要时

变更设定

清洁(继续)

1

- 按下「停止」按键
直到遥控器指示灯
全部闪烁
(约 10 秒)

坐在便座上后是否要用
自动方式进行除臭处理

除臭

起身后是否要用自动方式
进行强力除臭处理

自动强力除臭


其他设定

是否要使电子音鸣响

电子音※1

是否要使用个性设定功能

个性设定




2 按下
（「喷嘴清扫」
按键）
约5秒以上


每次按下约5秒以上，设定内容就会切换一次

坐在便座上后自动除臭

「自动除臭」时



「不自动除臭」时




3 按下
（「停止」
按键）
<设定结束>

2 按下
（「便座温度」
按键）


每按下一次按键，设定内容就会切换一次

起身后自动强力除臭

「自动强力除臭」时



「不自动强力除臭」时




2 按下
（「臀部洗净」
按键）


每按下一次按键，设定内容就会切换一次

电子音

「鸣响」时



「不鸣响」时



2 按下
（「个性设定2」
按键）
约5秒以上

每次按下约5秒以上，设定内容就会切换一次

个性设定

「使用」时



「不使用」时




确认「水势」指示灯

3 按下
（「停止」
按键）
<设定结束>

必要时

※1 更改各设定时，请将电子音设为「鸣响」。



以下情况时

因断水无法进行冲水处理时

无法用遥控器进行操作时

因断水无法进行冲水处理时

1 用水桶冲水

2 冲水后，如果水位降低时，请追加注水

- 以免发出臭味


要求

- 开始工作前，应将「自动便器冲洗」功能处于「关」状态。（第30页）
- 恢复供水后，请务必进行大冲洗。（因为排水管中可能留有污物）



无法用遥控器进行操作时

- 电池用尽预告灯闪烁时，请更换相同品牌的
新干电池。



■ 干电池的更换方法

**1 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」
(第 13 页)**

2 从托架上取下遥控器 (第 12 页)

**3 打开电池盖，更换 5 号干电池
(2 节) (第 12 页)**
• 电池用尽预告灯熄灭

4 将遥控器装回托架


**5 将电源开关设定为「开」
(第 13 页)**
• 「电源」指示灯点亮



6 安装保护盖 (第 25 页)

要求

- 更换干电池后，可能会解除节电等功能的「开」、「关」设定。
请重新进行设定。



采取预防冻结的措施时


外部气温低于0 °C时，请采取预防冻结的措施。

要求

- 外部气温低于0 °C时，请不要启用节电功能。(产品冻结可能会导致产品破损)
- 为了防止周围的温度降至0 °C以下，请提高坐便器室内温度，以防止发生冻结。
- 开始工作前，应将「自动便器冲洗」功能处于「关」状态。(第30页)

预防冻结措施


1 关闭进水角阀 (第 39 页) • 停止进水




2 按下 (「喷嘴除菌」按键) (排空进水管内的压力)

3 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」 (第 13 页)

4 取下进水过滤装置 • 用一字型螺丝刀松开进水过滤装置后拉出



5 放完水后，安装进水过滤装置 • 装入进水过滤装置后，用一字型螺丝刀确实拧紧




6 将电源开关设定为「开」 (第 13 页) • 「电源」指示灯点亮。

7 安装保护盖 (第 25 页)

8 将便座温度设为「高」(第 18 页) • 作业后，关闭便座、便盖，以便保温

■再次使用产品时 • 请务必再通水。(第 37 页)

必要时



以下情况时

长时间不使用时

别墅等的卫生间长时间不使用时，请排空本体内的存水。

(否则，可能因水箱内的水变质而引致皮肤炎症等疾病)

排水方法

- 1** 关闭进水角阀 (第 39 页)
• 停止进水

⚠ 注意

当进水角阀被打开时，不要取下进水过滤装置
(否则会造成喷水)


- 2** 按下 (「喷嘴除菌」按键)

(排空进水管内的压力)


- 3** 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」
(第 13 页)

- 4** 取下进水过滤装置

• 用一字型螺丝刀松开进水过滤装置后拉出




- 5** 放完水后，安装进水过滤装置
• 装入进水过滤装置后，用一字型螺丝刀确实拧紧




- 6** 安装保护盖 (第 25 页)

- 7** 拉出放水栓
• 从喷嘴附近出水 (约20秒)



- 8** 松手，将放水栓复原




■ 需防冻时

- 建议向便器的储存水(封水)添加防冻液，以防止冻结。
(请勿直接排放防冻液。在使用便器前，请回收防冻液，进行废弃处理。)

■ 再次使用产品时

- 请务必再通水。(第 37 页)



再通水的方法

1

打开进水角阀（第13页）

- 确认配管或本体上有无漏水

2

产品在没有接通电源前，

- ① 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「开」（第13页）

- 「电源」指示灯点亮

- ② 安装保护盖（第25页）

3

让喷嘴喷水

- ① 在按住便座左侧的状态下

- ② 按下（「臀部洗净」按键），让喷嘴喷水

- 请用纸杯等容器盛接喷出的水


- ③ ■ 按下（「停止」按键）

■ 因残水被冻结而不出水时

- 请提高坐便器内温度，用浸热水后拧干的软布来温暖进水软管和进水角阀



必要时




以下情况时

想要拆下显示面板时


可按下面步骤取下。

显示面板的拆卸方法

- 1** 卸下本体左侧面的保护盖，将电源开关设定为「关」（第 13 页）
- 2** 从托架上取下遥控器
(第 12 页)
- 3** 取下托架和显示面板




- 4** 用螺丝将托架安装到墙面




- 5** 将遥控器装回托架
- 6** 将电源开关设定为「开」（第 13 页）
•「电源」指示灯点亮
- 7** 安装保护盖（第 25 页）

■想要再次安装显示面板时，请按照上述步骤进行操作。
(安装时请根据上述步骤 **④** 安装显示面板。)



常见问题

首先请试用39页至43页所述的处置方法。如果仍然无法修复，请与经销商或东陶(中国)有限公司联系。
(参照封底的联络方式信息)



请先确认以下内容

电源指示灯亮了吗？

- 配电箱的总电源接通了吗?
→确认是否停电或断路器是否处于「断开」状态
- 电源开关是否处于「关」?
→请设定为「开」。(第13页步骤2-2)
- 「电源开/关」功能是否设定在「关」?
→请使用遥控器设定为「开」。(第13页步骤2-2)
- 点亮中表明正在节电状态(第20页)，本体会自动降低便座温度或切断便座加热器。

确认节电指示灯是否点亮？

通过遥控器工作？


- 遥控器背面的电池用尽预告灯是否闪烁?
→更换干电池(第12, 34页)



- 确认遥控器信号的发送部和接收部是否被遮盖?
→排除障碍物、垃圾及水滴等




必要时



常见问题

臀部洗净、下身洗净、喷嘴

现象	确认	参考页
喷嘴(洗净水)不出来的时候	<ul style="list-style-type: none"> ●冬季等温度低时，为了准备将温水喷出，即使按下遥控器上的按键，从喷嘴出水时可能还需要一段时间。 ●是否连续就座超过2个小时？（为了安全起见，会造成不能操作的情况。） →从便座上起身后重新入座方可使用。 ●因其它地方在使用水或断水等的原因使进水压力显著降低时，为了安全起见，会造成功能停止的情况。 →请将电源开关设定为「关」，大约10秒后重新接通电源。 反复出现同样现象时→可能发生故障。 请咨询东陶（中国）有限公司。（参照封底的联络方式信息） ●就座开关可能没有检测到有人就座。 →请深深地坐到便座上。 	— — 13 9
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否使用便座、便盖保护套或幼儿用辅助便座？ →请取下保护套。每次使用后请将幼儿用辅助便座、加高坐垫取下。 	9
	<ul style="list-style-type: none"> ●是否按下◆（「喷嘴除菌」按键）？ •按下◆（「喷嘴除菌」按键）时，从喷嘴附近会喷出干净的除菌水，洗净喷嘴。 →希望喷嘴伸出进行保养时，请进行「喷嘴清扫」。 	26
喷嘴出来，但不出水/ 洗净水水势弱	<ul style="list-style-type: none"> ●是否断水？ →按下■「停止」按键，等待恢复进水。 ●进水角阀是否关闭？ →完全打开进水角阀。 ●进水过滤装置是否被垃圾堵塞？ →清扫进水过滤装置。 ●水势设定是否在弱侧位置？ 	— 13 27 14
洗净水冷	<ul style="list-style-type: none"> ●温水温度的设定是否位于「关」或「低」？ ●进水温度或坐便器温度低时，开始喷水时的温度可能较低。 	18 —
中途停止	<ul style="list-style-type: none"> ●连续使用「臀部洗净」、「臀部轻柔洗净」、「下身洗净」功能约5分钟时，就会自动停止。 ●就座开关是否不容易检测到？ →请深深地坐到便座上。如果在坐下的过程中抬了一下腰或坐到了便座靠前的位置，则就座开关不容易检测到，可能会中途停止。 	— 9
喷嘴有水喷出	<ul style="list-style-type: none"> ●预喷水处理结束后的几秒钟内，水会从喷嘴附近流出。 ●「喷嘴除菌」指示灯是否闪烁？ •「喷嘴除菌」功能启动，洗净喷嘴。 	— 17




便器冲洗

现象	确认	参考页
不冲洗便器	<ul style="list-style-type: none"> ● 进户总进水角阀及隐藏式水箱进水角阀是否处于全开状态? 	—
即使按下按键也不开始便器冲洗	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否断水? →请用水桶冲水。 	34
用自动方式不会开始便器洗净 / 启动时机迟缓 (自动便器洗净)	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否连续按下按键? (按下冲水按键后的约 10 至 20 秒内, 无法响应操作。) <p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「自动便器洗净」功能是否设定在「关」位置? →设定在「开」位置。 ● 若为下列所述的情况时, 即使设定在「开」位置也不会开始启动「自动便器洗净」功能。 <ul style="list-style-type: none"> • 便器冲洗后的约 60 秒内 →等待 60 秒后, 请用遥控器进行便器冲洗。 • 落坐时间约 6 秒以下时 →请使用遥控器进行便器冲洗。 • 站着使用便器时 →请使用遥控器进行便器冲洗。 ● 就座开关可能没有检测到有人就座。 →请深深地坐到便座上。 </p>	30 15 15 15 9
擅自开始便器冲洗	<ul style="list-style-type: none"> ● 可改变「自动便器洗净」的定时设定。 (约经 10 秒钟后 → 约经 5 秒钟后或约经 15 秒钟后) <p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「自动便器洗净」功能是否设定在「开」位置? →可以变更为「关」。 ● 就座开关是否不容易检测到? →如果在坐下的过程中抬了一下腰或座到了便座靠前的位置, 则就座开关不容易检测到, 使用过程中可能会冲洗便器。 </p>	30 30 9

便座、便盖

现象	确认	参考页
便座不热(冷)	<ul style="list-style-type: none"> ● 便座温度设定为「关」或是比较低的温度? 	18
	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否处于节电状态? <ul style="list-style-type: none"> • 本体显示部的「节电」指示灯点亮,「电源」指示灯熄灭时, 表示已启动节电功能。 就座后, 便座开始加热, 约 15 分钟后变为温热状态。 →如果节电功能处于「开」的状态, 可将其更改为「关」。 	20 22
	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否长时间就座? <ul style="list-style-type: none"> • 就坐约 20 分钟后, 温度会下降, 经约 1 小时后就会自动地关闭便座加热器。 →从便座上起身后重新入座方可使用。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否套着便座、便盖保护套? →请取下保护套。 	9

必要时



常见问题

节电


现象	确认	参考页
节电指示灯 不点亮	<ul style="list-style-type: none"> ●是否将电源开关设定为「关」或已停电？ <ul style="list-style-type: none"> 即使将节电功能设定为「开」，打开总电源后，本体显示部的「节电」指示灯仍可能处于熄灭状态。 (设定保持不变，约在24小时以内点亮。) 	—
定时节电功能 不动作	<ul style="list-style-type: none"> ●遥控器的干电池是否被更换？ <ul style="list-style-type: none"> 更换电池后，可能解除「定时节电」。 →请在定时节电的起始时间点，重新进行设定。 	22
超级自动节电或 自动节电功能 不动作	<ul style="list-style-type: none"> ●通过数日间所记忆的使用状况来决定节电时间段，根据使用频率的不同也会有不启动节电功能的情况。 →请确认所用的节电的种类。 	20

除臭

现象	确认	参考页
除臭效果不明显	<ul style="list-style-type: none"> ●「除臭」功能是否设定在「关」？ <ul style="list-style-type: none"> →设定在「开」位置。 ●坐在便座上也听不到除臭声时 <ul style="list-style-type: none"> →请坐在便圈上时尽量靠后。 坐在便座上就会听到除臭声时 →请清扫一下除臭过滤网。 	32 9 26
出现异常异臭	<ul style="list-style-type: none"> ●是否使用市售的芳香剂或除臭剂等？ <ul style="list-style-type: none"> 会使产品的除臭效果下降，可能产生异味。 →请去掉芳香剂或除臭剂。 	—
自动强力 除臭功能不动作	<ul style="list-style-type: none"> ●「自动强力除臭」功能是否设定在「关」？ <ul style="list-style-type: none"> →设定在「开」位置。 ●从便座上起身约10秒后启动。 	32 —

清洁


现象	确认	参考页
喷嘴除菌指示灯不点亮	<ul style="list-style-type: none"> ●「喷嘴除菌」指示灯不亮时，表示需要更换「干净的除菌水」的部件。请咨询购买产品的经销商或东陶(中国)有限公司联系。 	封底



其他事宜


现象	确认	参考页
配管连接部 漏水	●如果连接部的螺母松动, 请用活动扳手等确实地拧紧螺母。 →漏水不止时, 请关闭进水角阀, 并请咨询东陶(中国)有限公司。	封底
本体松动	●为了能让就座开关运作, 便座缓冲垫和便器之间有一定的缝隙。坐在便座上后, 便座下沉, 就座开关开启。	9
本体发出异响	<p>坐在便座上时</p> <p>●「预喷水处理」功能为「开」状态时, 发出进行预喷水准备的动作声音、向便器内喷洒水雾的声音。 →可以变更为「关」。</p> <p>使用后, 离开便器时</p> <p>●「自动强力除臭」功能为「开」时, 从便座上起身约60秒后, 发出提高吸力祛除异味的声音。 →可以变更为「关」。</p> <p>●「喷嘴除菌」功能为「开」状态时, 使用完洗净功能(臀部洗净、下身洗净等)后, 会听见喷嘴伸出和除菌水洗净喷嘴的声音。 →可以变更为「关」。</p> <p>●发出进行换气的风扇声音。(约30分钟)</p>	16 30 —
人坐在便座上后 感到便器内有风	●「喷嘴除菌」功能为「开」时, 若约8个小时内未使用洗净功能(臀部洗净、下身洗净等), 则「喷嘴除菌」功能结束后, 会发出排空产品内部残留水的动作声响。 →可以变更为「关」。	30

必要时



规格

项目	TCF795C2CS		TCF797C2CS		
额定电源	交流电 220 V, 50 Hz				
额定功率	826 W	832 W			
最大功耗	1437 W (进水温度 0 °C时)		1444 W (进水温度 0 °C时)		
温水加热方式	瞬间式				
电源线长度	0.9 m				
防水保护等级	IPX4				
洗净装置	喷水量	臀部洗净	约 0.27-0.43 L/min (水压 0.2 MPa 时)		
		臀部轻柔洗净	约 0.27-0.43 L/min (水压 0.2 MPa 时)		
		下身洗净	约 0.29-0.43 L/min (水压 0.2 MPa 时)		
	吐水温度	温度调节范围: 关 / 约 35-40 °C			
保温便座	加热器功率	1200 W			
	安全装置	温度保险丝			
	防逆流装置	真空开关、止回阀			
	表面温度	温度调节范围: 关 / 约 28-36 °C (自动节电时: 约 26 °C, 超级自动节电时: 关)			
除臭装置	加热器功率	55 W	61 W		
	安全装置	温度保险丝			
	方式	O ₂ 除臭			
进水压力	风量	标准模式: 约 0.09 m ³ /min, 强力模式: 约 0.16 m ³ /min			
	功率 (耗电量)	标准模式: 约 1.7 W, 强力模式: 约 5.3 W			
进水温度	最低必要水压: 0.05 MPa (流动时), 最高水压: 0.75 MPa (静止时)				
使用温度	0-35 °C				
产品尺寸	宽 386 mm × 长 579 mm × 高 146 mm				
产品重量	约 6 kg				



■抗菌 (*细菌如未接触抗菌加工产品表面的话，抗菌力将无法发挥其作用。)

- 抗菌位置：
便座、喷嘴、遥控器（表面标贴）
- 抗菌种类：
产品表面抗细菌（实验用菌：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌）
*这一加工处理不代表具备防止感染、防污、防霉、防臭、防黏滑等附带效果。
- 试验方法：
中国 · · · GB21551. 1-2008、GB21551. 2-2010
日本 · · · JIS Z 2801
- 抗菌效果：
中国 · · · 抗菌率 ≥ 90%（符合国家标准）
日本 · · · 耐水处理2.0以上
耐光处理2.0以上
耐洗剂处理2.0以上

抗菌剂种类	无机系
禁止事项	请勿使用酸性、碱性洗涤剂。
操作注意事项	为使抗菌力发挥功效，请常保产品表面清洁。

■除菌（相关解释详见第17页 ※干净的除菌水）

- 除菌位置：
喷嘴
- 除菌种类：
使用除菌水去除产品表面的细菌
(实验用菌：金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌)
- 试验方法：
《电子坐便器电解水除菌效果评价方法》
- 除菌效果：
除菌率 ≥ 99%


■废弃时

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理。
请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、复原和回收。

■喷嘴伸出和回收时间

- 技术要求：伸出时间不应大于8秒；回收时间不应大于10秒。
- 试验方法：按GB/T34549-2017 9.3.5进行试验。
- 设定条件：温水温度设定为最高档，洗净位置和水势设定为第3档。
- 试验步骤：按照a) — d) 的步骤，「臀部洗净」操作3次，然后「下身洗净」操作3次。
 - a) 靠近便器的前面。
 - b) 经过20秒后，使便座处于就座状态，确认预喷水处理动作。
 - c) 在就座状态下，经过20秒后，按下「臀部洗净」(或「下身洗净」)按键。
 - d) 记录从按下「臀部洗净」(或「下身洗净」)按键后，喷嘴伸出完成的时间；以及按下「停止」按键后喷嘴回收的时间。

必要时



产品中的有害物质的名称及含有量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
给水金具	×	○	×	○	○	○
进水管	×	○	×	○	○	○
与便器相连的安装器具	×	○	○	○	○	○
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
马达(含齿轮)	×	○	○	○	○	○
电源线、电线、电线端子	×	○	×	○	○	○
电磁阀	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。
(且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求)

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

重大事故的预防

本产品是电器产品。

本产品在故障状态下使用或长期使用，则可能因电子或电气元件的老化而引发火灾。

本产品的安全使用注意事项

建议进行定期检查。

- 对于使用了较长年数的产品，请考虑更换新产品。




如发现产品出现异常，请停止使用，并与经销商或东陶（中国）有限公司联系。

（在故障状态下使用本产品，可能引发火灾或导致人员触电及室内浸水）

- 请立即切断总电源，并关闭进水角阀。

MEMO



TOTO

保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示本保证书以要求维修。

客户	姓名		
	地址	邮编	电话
购买的专卖店名 ④			
	购买日期	年 月 日	

产品名称	温水冲洗电子坐便器	
型号	TCF795C2CS、TCF797C2CS	
制造商	东陶（上海）有限公司	
地址	上海市松江工业区联阳路717号	
执行标准	GB4706.1 - 2005 GB17625.1 - 2012 GB4343.1 - 2018 GB38448 - 2019	GB4706.53 - 2008 GB/T17625.2 - 2007 GB/T4343.2 - 2009
保证期限	购买起一年内	

★致客户

当您拿到此保证书时，请如实填写购买日期，购买的专卖店名称。因保证书不再另行发放，请认真保存切勿丢失。

(免费修理规定)

1. 当您按照使用说明书，标签上的注意事项正常使用时发生故障的情况下，在如表所记的时间内进行免费修理。
2. 在保修期内发生故障进行免费修理时，向专卖店或相关单位出示此保证书。
3. 因为馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。
4. 即使在保修期内，以下的情况也要有偿修理。
 - a. 因使用不当，误操作引起的不良情况及不正当的修理，改造而造成的故障及损伤。
 - b. 在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤。
 - c. 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其它的天灾地害，公害及气体灾害（硫酸气体）、盐酸、异常电压引起的故障及损伤。
 - d. 一般场所以外（如业务上的需要长时间的使用，或装设在车辆船舶上）使用所导致的故障及损伤。
 - e. 自来水管中的沉淀物或异物所导致的故障和损伤。
 - f. 使用地区的水质引起的故障和损伤。
 - g. 因淤积的沙土，污物而产生的使用不良及包装等易耗品的损伤。
 - h. 其他施工的失误所造成的损伤。
 - i. 无本保证书的情况。
 - j. 本保证书上无记入客户名称、专卖店名、购买日期、或者是对已记入的有改动。
5. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
6. 本保证书不再发行，请认真保管，切勿遗失。

服务记录

年 月 日	服务内容	担当者

※本保证书是对本书中已明记的时间，条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对保证期过后的修理等问题有不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

※售后服务全国电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787

扫描二维码，
服务预约，方便快捷



2020.9.30
D07284S