


使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并保留使用。

TOTO



OG4081G(C)
2025.11

目录


目 录

目录	1
产品示意图	2
使用条件和废弃处理、使用上的注意	3
使用上的注意	4-6
LED灯故障排除、维护和保养	7
有关甲醛的注意事项	8


产品示意图

本产品具有置物，成像功能


LMFC060GGGWC/KD系列 LMFC080GGGWC/KD系列 LMFC100GGGWC/KD系列
LMFC070GGGWC/KD系列 LMFC090GGGWC/KD系列




LMFC060SGHWC/KD系列 LMFC080SGHWC/KD系列 LMFC100SGHWC/KD系列



LMFC060SLHWC/KD系列 LMFC080SLHWC/KD系列 LMFC100SLHWC/KD系列



LMFC060SPHWC/KD系列 LMFC080SPHWC/KD系列 LMFC100SPHWC/KD系列



使用条件和废弃处理、使用上的注意

使用条件和废弃处理

1. 浴室内使用。
2. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

使用上的注意

- 在使用前，请认真阅读安全上的注意事项，正确使用本产品。
- 儿童如需使用时，请在家长的监护下使用。
- 以下注意事项是安全相关的重要内容，请务必遵守。
- 使用说明书看完后，请保存到经常看到的地方。

⚠ 警告 表示如果无视此标志而误操作，有造成人员重伤或死亡的可能。

⚠ 注意 表示如果无视此标志而误操作，有造成人身伤害或财产损失的可能。


⊘ 此图表示不可行，【禁止】之意。 Ⓢ 此图表示必须【强制】实行的内容。

- 客户自行安装的配套电器、使用器具等，请必须遵守其自附的使用说明书和产品上的标识事项。

不要向化妆镜上泼水。
可能会导致镜子及LED灯损坏。




强制



本产品的镜面为玻璃材质，请勿用
硬物撞击。
可能会导致产品破损。




强制



防雾镜除雾时，不要用手触摸。
可能会导致烫伤。




强制










化妆镜有破损时请不要继续使用。
可能会导致受伤。









强制











使用上的注意

<p>请勿在放大镜上放置或悬挂物品。 会导致产品破损。</p> <p>! 强制</p> 	<p>不要私自拆卸LED灯。 会导致LED灯和防雾镜受损。</p> <p>! 强制</p> 
<p>化妆镜在通电情况下，请勿用湿的手触碰LED灯和插座。 会导致触电。</p> <p>! 强制</p> 	<p>化妆镜在通电情况下，请勿用湿的手触碰插座、电线部分。 会导致触电。</p> <p>! 强制</p> 
<p>使用插座时，需将防水盒按下。 若电器产品插头外形尺寸过大，无法闭合防水盒时，请勿强行闭合。 会导致防水盒或插头损坏。</p> <p>! X 禁止</p> 	<p>镜门禁止悬挂重物及人为掰动 可能会导致镜门受损。</p> <p>! X 禁止</p> 
<p>镜门不要始终打开 可能会撞到镜子边缘。</p> <p>! X 禁止</p> 	<p>避免阳光直射，必须用窗帘遮挡。 可能会导致柜体变形、变色，或感应器失效。</p> <p>! X 禁止</p> 


使用上的注意

<p>不要用吹风机吹化妆镜。 可能会导致变形、变色。</p> <p>! X 禁止</p> 	<p>不要在镜门移动范围安装毛巾架。 可能会导致镜子破损。</p> <p>! X 禁止</p> 
<p>不要在化妆镜上涂抹化妆品。 可能会导致变色、损坏。</p> <p>! X 禁止</p> 	<p>门使用时请轻开轻闭。 使用蛮力会导致门损坏。</p> <p>! X 禁止</p> 
<p>把手或铰链松动时，不要继续使用。 会导致镜子落下破损。</p> <p>! X 禁止</p> 	<p>不要向铰链内注油。 会影响铰链性能。</p> <p>! X 禁止</p> 
<p>请在双开镜完全关闭的状态下再打开镜门 否则会导致镜门损坏。</p> <p>! X 禁止</p> 	<p>禁止使用有害的洗剂或溶剂。 可能会导致变色、破损、腐蚀。</p> <p>! X 禁止</p> 

使用上的注意

<p>不要在化妆镜隔板上放置发夹、剃须刀等物品。 可能会留下锈迹或划伤。</p> <p>禁止</p> 	<p>不要使用蛮力去按压和敲击镜子 镜子可能会破损。</p> <p>禁止</p> 
<p>镜门关闭时，手指不要放在铰链附近 手指被夹住，会导致受伤。</p> <p>禁止</p> 	<p>请勿用力按压、扳动或击打放大镜。 可能会导致产品破损。</p> <p>禁止</p> 
<p>放大镜镜面为玻璃材质，请勿用硬物 撞击 可能会导致产品破损。</p> <p>禁止</p> 	<p>传感器表面附着了或洗涤剂或其它污 垢时，请用抹布擦拭。 可能会造成感应器失效或误操作。</p> <p>禁止</p> 
<p>请勿在产品附近使用红外线发射设备 可能会导致感应灯自动开启或关闭。</p> <p>禁止</p> 	<p>请勿在防水盒开启的情况下关闭镜门。 可能会碰伤防水盒和门板。</p> <p>禁止</p> 

LED灯故障排除、维护和保养

<p>周围环境亮度如果突然变化，感应灯 可能会自动开关 请再手动进行开关</p> 	<p>感应器正下方230mm内如果放置了物品， 感应灯可能会无法正常开关 请将感应器下方的物 品移除，再进行开关</p> 
--	--

LED灯故障排除

※ 当LED照明无法点亮时，请确认以下事项：

- 线路是否停电；
- 空气开关是否断开；
- 镜柜底部的感应器表面是否有污渍；
- 感应器下方230mm内是否放置了其它物品；


⇒ 若以上都正常，请将空气开关断开重连后再确认是否能正常点亮

※ 若重连空气开关也无法点亮，请联系售后服务进行检查及部件更换

维护和保养

※ 为了能长时间保持产品美观，请每天做好保养工作。请按以下方法维护保养：

- 产品沾上污物时，请用拧干的湿抹布擦拭。然后在沾有清水的湿布上滴上少量的中性洗涤剂（建议使用洗洁精）进行擦拭，再用干布擦干。
- 稀释剂、挥发油等溶剂，清洁剂和尼龙刷，厕所、浴室、瓷砖用的洗涤剂、盐酸类洗涤剂，会对产品造成损伤，请避免使用。另外，酸性、碱性洗涤剂会使产品变色或变质，所以请禁止使用。
- 尖锐硬物会刮花产品，请注意使用。
- 使用过程中，如有积水，请及时用干布拭去。
- 在使用过程中防止产品局部高温或高热物直接接触产品表面（如电暖炉、电热壶等）以免引起破损。



有关甲醛的注意事项

有关甲醛的注意事项

请顾客放心使用，TOTO产品完全符合卫浴家具执行标准的规定。

为了能舒适的使用本产品，请您做好以下几点：

- 新建或改建后不久的场合，请注意室内通风良好，因为甲醛会随着温度的上升而释放。
- 当室温高时，室内通风良好或使用拧干的湿抹布擦拭柜体内侧，会减少甲醛的释放量。
- 平时也要保持室内通风良好，另外，温度高的夏天或长时间处于封闭状态后，请注意室内通风。