0G773Y

安装使用说明书电子版

2026.06

TOTO

卫生间清洗喷枪

为了充分发挥产品功能,请按本使用说明书内容正确安装


东陶(中国)有限公司
全国售后服务电话: 800-820-9787(固定电话)
400-820-9787(手机用户)
扫描二维码,
服务预约, 方便快捷

销售商: 东陶(中国)有限公司
地　址: 北京市朝阳区光华路1号
北京嘉里中心北楼1915室
网　址: www.toto.com.cn

明　细　单

喷枪 ····· 1个
PVC软管 ····· 1个
逆限流一体阀接头 ····· 1个
支架 ····· 1个
使用此明细单的产品包括: DBX154C* 卫生间清洗喷枪

完　成　图



注: 上记尺寸单位为mm;
()内尺寸为参考尺寸。

使　用　条　件

1. 供冷水*热水压力:
最低压力·····0.05MPa（流动压）
最高压力·····1.0MPa（静压）
2. 供水温度在4℃~40℃。
3. 使用环境温度0℃以上。如果低于0℃，喷枪会出现变形、冻裂等现象。
4. 长时间不使用时，可导致水嘴内部及外部锈蚀不能使用等现象。
5. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。
6. 本说明书中的产品具有清洗功能。

使　用　上　的　注　意

⚠警告 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或死亡。
⚠注意 表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

⚠警告

1. 幼儿禁止使用或幼儿需要由成年人监护使用，老人、残障人士等特殊群体应在有行动能力人员陪同下使用，避免意外发生。
2. 必须使用产品自带的进水口过滤网，若未安装过滤网，水中异物易进入喷枪，导致堵塞漏水、破损或功能失效。
3. 请勿自行拆卸、改造喷枪及配套组件，不当操作可能导致漏水、爆裂或安全事故，维修请联系专业人员。
4. 使用前请确认供水水压、水温在产品额定范围内，超压、超温使用会加速部件老化，引发泄漏。

⚠注意

1. 由于喷枪、软管是较精密的部件，请勿擅自分解，否则可能会造成漏水等不良。
2. 请勿撞击本产品，否则可能会造成故障、漏水。
3. 必须使用中性洗涤剂清洗，中性以外的洗涤剂会破坏镀层或使表面变色。
4. 不得使用酸性洗涤剂和去污粉、抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂和尼龙刷，否则可能会破坏镀层等。
5. 可使用软布擦拭，间或用机油或车用蜡浸布擦拭，但请勿接触树脂部件，否则可能失去光泽和产生锈蚀。
6. 建议不要长时间不使用，否则可能会导致喷枪内部以及外部锈蚀不能使用等现象。
7. 如果吐水压力大，请调节角阀达到需要的流量，避免水势过大。
8. 随着产品式样的不断更新，实物存在与图示不符的情况，但基本安装、使用原理相同。
9. 在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。因结冰，零件破损，有可能导致漏水，造成财产损失。因结冰而造成的破损即使在保修期内也是有偿修理。请不要让产品的环境温度低于0℃。
10. 喷枪使用完后，请务必关闭角阀。若未安装角阀，或不使用时未关闭角阀，喷枪将始终处于受压状态，可能会导致故障或漏水，继而浸湿室内家具等物品。

卫生间清洗喷枪的安装

1. 注意：

与便器角阀安装场合，喷枪支架建议安装高度1000±10mm，与角阀水平距离:0-200mm。

2. 供水管内的清扫

喷枪安装前必须先将供水管内的尘埃、砂砾等完全洗净、冲出。

3. 喷枪主体部分的安装


(1) 如图1所示，按尺寸开好孔，打进膨胀胶粒，再用自攻螺丝穿进底座，用工具打紧，注意底座扣位向下。最后将插座扣紧到底座上。

(2) PVC管一端连接喷枪螺牙处，并拧紧。如图2所示:应指示O型圈一侧连接喷枪。


(3) 把限流阀接头扭紧到角阀螺纹上，再把PVC管另一端扭紧到限流阀接头螺纹上。


(4) 测试各接口是否密封，安装完成。

注意：接入供水管前务必确认是否安装滤网垫片。












使用说明



1.按照正确方向打角阀开关。




2.使用喷枪时，只需轻轻按压按钮。



3.使用完毕，要关闭角阀出水开关

注意:若未安装角阀或不使用喷枪时未关闭角阀，喷枪将始终处于受压状态，可能会导致故障或漏水，继而浸湿室内家具等物品。



4.最后把喷枪调好角度，放好在插座上。

保　养

为长期保持产品的美观， 请用户按以下方法维护保养。

1.经常用软布擦拭，间或用软布蘸水擦拭。

2.当有污垢且较明显时，请用中性洗涤剂擦拭后充分进行水洗。

3.不得使用洁厕粉、去污粉、机油、辛那水、强酸、强碱性洗涤剂或含颗粒物质的洗涤剂、尼龙刷子来清洁本产品。

防冻措施

在可能结冰的场所使用时，要切实做好防冻措施。

1.产品结冰的话零件损坏，成为漏水的原因。

2.因结冰造成的零件破损即使在保修期也是有偿修理。


3.施工完了后或长时间不使用时，要有预防突然降温的准备，要对产品进行结冰预防。

4.因为有结冰的危险，请不要让产品周围的温度在0℃以下。

拆卸与检查

现　　象	检查项目
水流量小	4、5
漏　　水	1、6、7
墙座晃动	2、3

安装后万一出现故障，请按以下要领拆卸。
例:



TOTO

产 品 保 修 卡

用　户	
销售安装店	
安 装 日	
保 修 期	自安装日起本体及阀芯保修有效期5年，其余部件保修期为1年

*本产品保修卡中的保修项目仅限于产品保修卡中所约束的免费维修项目进行维修。
*在保修期间，若产品发生故障（漏水、渗漏），请拨打全国售后服务电话报修。

维修规定

1.保修期间，在用户正确按说明书、不干贴等指示，使用本公司产品的情况下，本公司将对有故障产品进行免费维修。
2.在保修期内发生损坏需要得到免费维修时，请拨打全国售后服务电话报修。
3.在保修期内，下面所列场合的维修为有偿维修。
① 使用不当或私自进行的不当修理及改造所造成的故障及损伤。
② 安装施工时的不注意或过失造成的故障及损伤。
③ 安装后又拆移等原因造成的故障及损伤。
④ 超出使用范围以外的场合下使用本产品所造成的故障及损伤（如家庭用商品作为业务上商品使用）。
⑤ 砂砾或污物等造成的损伤。
⑥ 由于日常的维护保养不当造成的肮脏、电镀部分生锈等不良。
⑦ 由于火灾、地震、水灾、雷击及其他天灾、公害、气害（液化气）、盐害及异常电压、使用指定外的电源（电压、频率）等原因造成的故障及损伤。
⑧ 本产品保修卡没有指定的场合。
⑨ 本产品保修卡中用户姓名、销售店、安装店、安装日期未填写的场合。
⑩ 不能出示购买发票的场合。
⑪ 由结冰引起的故障。
4.本产品保修卡只在中国境内有效。(香港、澳门、台湾地区除外)
5.本产品保修卡丢失不补，请顾客妥善保管。